SIEMENS

74 319 0739 0
M4502.1

de	Montageanleitung	**Montagesatz**
en	Mounting instructions	**Mounting set**
fr	Instructions de montage	**Kit de montage**
sv	Monteringsinstruktion	**Monteringssats**
nl	Montage-aanwijzing	**Opbouwset**
it	Istruzioni di montaggio	**Accoppiamento**
fi	Asennusohje	**Asennussarja**
es	Instrucciones de montaje	**Equipo de montaje**
da	Monteringsvejledning	**Monteringssæt**
pl	Instrukcja montażu	**Zestaw montażowy**
cz	Montážní návod	**Montážní sada**
hu	Szerelési útmutató	**Összeépítő készlet**
el	Οδηγίες εγκατάστασης	**Μοχλισμός εγκατάστασης**
ru	Инструкция по установке	**Монтажный комплект**
zh	安装指导	**安装套件**



ASK31N



1…120 °C

VBF21.., DN 65…150
+
SAL..T10

de Hinweise zur Montage

Kompatibilität beachten.

Die Konsole des Drehantriebs und Montagesatz dürfen nicht isoliert werden, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.

⚠ **Eine Berührung der erwärmten Teile ohne Schutzmassnahmen hat Verbrennungen zur Folge!**

en Notes on mounting

Observe compatibility.

Do not insulate the actuator bracket and mounting set, as air circulation must be ensured!

⚠ **Do not touch the hot parts without prior protective measures to avoid burns!**

fr Indications pour le montage

Respecter les indications de compatibilité.

Ne pas calorifuger la console du servomoteur ni le kit de montage afin de permettre la circulation d'air!

⚠ **Sans mesures de protection, tout contact avec des pièces chauffées peut entraîner des brûlures!**

sv Montering

Observera kompatibiliteten.

Isolera inte styrventilhållaren och monteringssatsen eftersom luftcirkulationen måste säkerställas!

⚠ **Beröring av uppvärmda delar utan skyddsåtgärder kan medföra brännskador!**

nl Montageaanwijzing

Let op compatibiliteit.

Servomotor en montageset niet isoleren om voldoende luchtcirculatie te waarborgen!

⚠ **Raak hete delen niet aan zonder bescherming om brandwonden te voorkomen!**

it Note per il montaggio

Rispettare la compatibilità

Non isolare la staffa dell'attuatore e l'accoppiamento in modo da garantire la circolazione dell'aria.

⚠ **Non toccare le parti calde senza misure di protezione preventiva al fine di evitare ustioni**

fi Huomioitavaa asennuksessa

Huomioi yhteensopivuus.

Älä eristä toimilaitteen jalkaa eikä asennussarjaa ilman saannin varmistamisksi!

⚠ **Älä koske kuumiin osiin ilman sopivia suojavälineitä, palovamman riski!**

es Notas sobre el montaje

Observe compatibility.

No aislar el soporte del actuador y juego de montaje, la circulación de aire debe estar garantizada

⚠ **No toque las partes calientes sin las medidas previas de protección para evitar quemaduras!**

da Bemærkninger til montering

Tag hensyn til kompatibiliteten.

Motorkonsol og monteringssæt må ikke dækkes af isolering, da der skal være luftcirkulation!

⚠ **Rør ikke ved de varme dele uden beskyttelse, da man ellers vil blive forbrændt!**

pl Uwagi dotyczące montażu

Przestrzegać kompatybilności.

Nie izolować uchwytu siłownika i zestawwu montażowego w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza!

⚠ **Nie wolno dotykać gorących elementów bez wcześniejszego zastosowania środków ochrony, w celu uniknięcia oparzeń!**

cz Poznámky k montáži

Dodržujte kompatibilitu.

Neizolujte konzolu pohonu a montážní sadu, protože musí být zajištěna cirkulace vzduchu!

⚠ **Nedotýkejte se horkých částí bez ochranných opatření, aby nedošlo k popálení!**

hu Szerelési utasítás

Ügyeljen a kompatibilitásra.

Ne szigetelje le a mozgató motor konzolját és a szerelő készletet, hogy a légáramlás biztosítva legyen!

⚠ **Ne érintse meg a forró alkatrészeket, mielőtt égési sérülések elleni intézkedéseket nem tett!**

el Οδηγίες εγκατάστασης

Προσοχή στη συμβατότητα.

Μην μονώσετε το σώμα του κινητήρα και το σετ τοποθέτησης, ο κινητήρας πρέπει να αερίζεται!

⚠ **Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη χωρίς να έχετε λάβει μέτρα για την αποφυγή εγκαυμάτων!**

ru Замечания по монтажу

Учитывайте совместимость.

Не изолируйте крепление привода и монтажный комплект, поскольку необходимо обеспечить циркуляцию воздуха!

⚠ **Не прикасайтесь руками к нагревающимся частям!**

Zh 安装说明

请遵守设备组合中的配套使用规定。

禁止对执行器及支架保温，须保证空气流动。

⚠ **如果未预先采取保护措施，禁止触摸加热部件，以防止烫伤！**

1



2



3a 4 mm, 5 mm | 12 mm | 5…7 Nm



de	Öffnen gegen Uhrzeigersinn	en	Open counterclock wise	fr	Ouverture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
sv	Öppna moturs	nl	Linksom openen	it	Aprire in senso antiorario
fi	Avaa vastapäivään	es	Abrir sentido contrario reloj	da	Drej mod uret for at åbne
pl	Otwarcie w lewo	cz	Otevřete proti směru chodu hodinových učiček	hu	Nyitás óramutató járásával ellentétes irányba
el	Αντίστροφ από φορά ρολογιού	ru	Открывать против часовой стрелки	zh	逆时针方向打开



3b	4 mm, 5 mm	12 mm	5…7 Nm



de	Öffnen im Uhrzeigersinn	en	Open clock wise	fr	Ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
sv	Öppna medurs	nl	Rechtsom openen	it	Aprire in senso orario
fi	Avaa myötäpäivään	es	Abrir sentido agujas reloj	da	Drej med uret for at åbne
pl	Otwarcie w prawo	cz	Otevřete ve směru chodu hodinových ručiček	hu	Nyitás óramutató járásával megegyező irányba
el	Σύμφωνα με φορά ρολογιού	ru	Открывать по часовой стрелке	zh	顺时针方向打开





de Hinweise zur Montage Für weitere Montagelagen und Wegführung der Anschlusskabel installieren Sie den Drehantrieb und Montagesatz entsprechend den obenstehenden Darstellungen.	**en** Notes on mounting For other mounting positions and cable outlet directions install the rotary actuator and mounting set analogously as per above illustrations.	**fr** Indications pour le montage Pour d'autres positions de montage et sorties du câble de raccordement, installer le servomoteur rotatif et le kit de montage conformément aux illustrations precedents.
sv Montering För övriga monteringslägen och kabelutgångsriktningar skall det vridande ställdonet och monteringssatsen installeras enligt illustrationer ovan.	**nl** Montageaanwijzing Voor verschillende montageposities en kabelinvoer richtingen kan de servomotor met de montageset volgens de illustraties worden gemonteerd.	**it** Note per il montaggio Per altre posizioni di montaggio e direzioni di uscita dei cavi installare l'attuatore rotativo e l'accoppiamento secondo i disegni sopra riportati.
fi Huomioitavaa asennuksessa Toisille toimilaitteen asennus suunnille kaapeli ulostulojen takia, asenna aina karanlämmitin ylläolevien kuvien mukaan.	**es** Notas sobre el montaje Para otras posiciones de montaje y la instalación del cable de conexión usar el kit de montaje del actuador según las representaciones anteriores.	**da** Bemærkninger til montering Ved andre monteringspositioner og retninger for tilslutningskabler installeres drejemotoren og beslagene i overensstemmelse med ovenstående illustrationer.
pl Uwagi dotyczące montażu W przypadku innych pozycji montażowych i kierunków wyprowadzeń przewodów należy montować siłownik obrotowy i zestaw montażowy zgodnie z powyższymi rysunkami.	**cz** Poznámky k montáži Pro ostatní montážní polohy a směry výstupu kabelu instalujte rotační pohon a montážní sadu analogicky podle ilustrací zobrazených výše.	**hu** Szerelési utasítás Más szerelési helyzet és csatlakozó kábel kivezetési irány esetén a fenti ábráknak megfelelően installálja a forgatómotort.
el Οδηγίες εγκατάστασης Για άλλες θέσεις τοποθέτησης και καλωδίωσης εγκαταστήστε τον περιστροφικό κινητήρα και το σετ τοποθέτησης σύμφωνα με τις παραπάνω εικόνες.	**ru** Замечания по монтажу Для других положений установки и направления кабельных вводов устанавливайте поворотный привод аналогично тем рисункам, которые были приведены ранее.	**zh** 安装说明 对于角行程执行器其他位置的安装及接线与上述方法类似。

© 2011 Siemens Switzerland Ltd